הפעלת המייבש

ניתן למצוא מידע נוסף (כולל איתור תקלות ושירות) בהוראות השימוש.

מיינו את הכבסים בהתאם לתוויות הטיפול:

לא מתאים למייבש

מתאים למייבש, בטמפרטורה נמוכה

מתאים למייבש

מיינו לפי:

עובי הבד: כאשר יש יותר כבסים מהכמות המתאימה לתוף הייבוש, הפרידו את הכבסים בהתאם למשקל (לדוגמא, ייבשו לבנים בנפרד ממגבות).

סוג החומר: כותנה (פשתן); בדים סינתטיים (טיפול עדין)

רמת הייבוש: ייבוש לפני איחסון בארון, ייבוש לפני גיהוץ

לא מתאים למייבש: צמר, משי, גרביוני ניילון, רקמה עדינה, בדים עם קישוטים מתכתיים, פריטים מגושמים כגון שקי שינה וכו'.

הכנת הכבסים

וודאו שכל הכפתורים סגורים ושהכיסים ריקים. נא וודאו שאין מציתי סיגריות באחד הכיסים. הפכו את הכבסים כלפי פנים.

פתיחת הדלת

משכו את ידית הדלת.

הטענת המייבש

פזרו את הכבסים בתוף כדי לקבל ייבוש אחיד, ואז סגרו את הדלת.

בחירת התכנית

בחרו את תכנית הייבוש על-ידי סיבוב בורר התכניות (עיינו בטבלת התכניות).

בחירת אפשרויות (אם יש בתכנית)

בחרו את האפשרות הרצויה על-ידי לחיצה על הלחצן המתאים.
נורית הבקרה מעל הלחצן תידלק כדי להראות את בחירתכם. אור מהבהב במהירות מציין שנעשתה בחירה לא מתאימה (אפשרויות סותרות). לחצו שוב על הלחצן כדי לבטל את בחירת האפשרות.

הפעלת המייבש

תכנית הייבוש מתחילה כאשר אתם לוחצים על לחצן ההפעלה **"Start (Pause)"**. הנורית המתאימה נדלקת.
שינוי בחירת התכנית: כאשר משנים את התכנית שנבחרה במהלך הייבוש, המייבש מפסיק את פעולתו, ונורית Drying מהבהבת. כדי להפעיל תכנית חדשה, לחצו שוב על לחצן ההפעלה **"Start (Pause)"**.
הפסקת תכנית: כדי להפסיק את פעולת המייבש במהלך תכנית, העבירו את בורר התכניות למצב ולחצו על לחצן ההפעלה **"Start (Pause)"**. המתינו חמש דקות לפחות לפני פתיחת הדלת, כדי לאפשר למייבש להתקרר. מסיבות בטיחות, מחזור הייבוש מפסיק באופן אוטומטי בעת פתיחת הדלת. כדי להמשיך את פעולת המייבש, לאחר פתיחת הדלת, סיגרו את הדלת ולחצו שוב על לחצן ההפעלה **"Start (Pause)"**.
אזהרה: אף פעם אל תפסיקו את פעולת המייבש לפני סוף מחזור הייבוש, אלא אם כן בכוונתכם להוציא את כל הפריטים במהירות ולפרוש אותם כך שהחום יתפזר.

סוף תכנית – ריקון המייבש

השלב האחרון בפעולת מחזור הייבוש הינו ללא חום (שלב התקררות), כדי להבטיח שכל הפריטים יהיו בטמפרטורה שתבטיח שהפריטים לא יינזקו.

End **סיום**: הוציאו את הכבסים מהמייבש. שלב הייבוש הסתיים ומתחיל שלב מניעת קמטים (פעיל).

מניעת קמטים: אם לא תוציאו את הכבסים בסוף מחזור הייבוש, מחזור מניעת קמטים יופעל באופן אוטומטי למשך 60 דקות לכל היותר. התוף מסתובב בפרקי זמן קבועים כדי למנוע את קימוט הכבסים.

כיבוי המייבש

סובבו את בורר התכניות למצב כיבוי ○
ניקוי מסנן המוך: פיתחו את הדלת, הוציאו את מסנן המוך מחוץ למייבש ופיתחו אותו. הבריזו בעזרת מברשת רכה או באצבעות. החזירו את מסנן המוך למקומו.

שימו לב: יש להשתמש אך ורק בתוספים/פריטי פלסטיק שצויינו כבטוחים לשימוש במייבש; יש לשטוף היטב פריטים שטופלו במסיר כתמים, עם הרבה מים, לפני הייבוש. אין לייבש במייבש פריטים מגומי או פריטים שנספגו בהם שמנים צמחיים.

תקציר תכניות

תכניות/רמות ייבוש		סוגי בדים	סוגי בד	כמות (ק"ג)	אפשרויות: עדין	אפשרויות: זמדם	זמן ייבוש משוער (דקות): כבסים רטובים במיוחד	זמן ייבוש משוער (דקות): כבסים רטובים
כותנה	ייבוש כדי ללבוש extra	פריטים עבים, רב-שכבתיים, כגון מגבות, מצעי מיטה, חלוקי רחצה.	כותנה או פשתן, כביסה במים חמים / כבסים צבועים מקסימום 7.0 ק"ג	3.0 7.0	X	X	75’ 150’	60’ 120’
	ייבוש לאיחסון *	פריטים דומים שאינם דורשים גיהוץ, כגון מגבות יבשות, מצעי מיטה, לבנים, בגדי תינוקות, חולצות טריקו, גרבי כותנה.		3.0 7.0	X	X	70’ 130’	50’ 110’
	ייבוש לגיהוץ *	פריטים הדורשים גיהוץ, כגון מצעים ומפות, מגבות יבשות, חולצות טריקו, חולצות פולו, בגדי עבודה.		3.0 7.0	X	X	50’ 110’	45’ 90’
כביסה מעורבת	ייבוש כדי ללבוש extra	פריטים עם חלקים עבים, רב-שכבתיים, כגון מצעי מיטה ומפות, חליפות טריינינג, מעילי ברדס, שמיכות.	סינתטי, סיבים מעורבים או כותנה קלה (ללא צורך בגיהוץ) מקסימום 3.5 ק"ג	1.0 3.5	X	X	25’ 65’	20’ 45’
	ייבוש לאיחסון *	פריטים שאינם דורשים גיהוץ, כגון: חולצות, חולצות טריקו, בגדי ספורט.		1.0 3.5	X	X	20’ 50’	15’ 45’
	ייבוש לגיהוץ	פריטים הדורשים גיהוץ, כגון: מכנסיים, שמלות, חצאיות, חולצות.		1.0 3.5	X	X	15’ 45’	10’ 40’
עדין	ייבוש לאיחסון	עוצמת ייבוש נמוכה לבגדים עדינים ופריטים המסומנים ב- כגון: מכנסיים, חולצות.	סיבים סינתטיים כגון פוליאמיד, ניילון, פוליאקריליק מקסימום 2.5 ק"ג	2.5	X	X	60’	45’
תכנית מיוחדת	ייבוש לאיחסון	עוצמת ייבוש מותאמת לג'ינס, בכדי להגיע לתוצאות ייבוש אחידות.	מקסימום 3.0 ק"ג	3.0	X	X	90’	70’
אוורור	הכבסים מאווררים ומרוענגים במשך 30 דקות ללא חימום			-	-	-	-	-
זמני הייבוש	השלמת הייבוש (מתאים לכל סוגי הבדים)		20’ 30’ 40’ 60’ 90’	-	X	X	20’ 30’ 40’ 60’ 90’	

* תכנית מבחן בהתאם לתקנה EN 61121

מה לעשות כדי ...

... לטפל במייבש ולנקות אותו

נקו את המסנן בסוף כל מחזור ייבוש.

- פתחו את הדלת
- משכו את המסנן כלפי מעלה
- הסירו את המוך באמצעות מברשת רכה או באצבעות
- החזירו את המסנן למקומו

פעם בשנה, הוציאו את צינור האיוורור והסירו את המוך שהצטבר בתוכו.

... לבדוק קודם את המייבש בעצמך:

(אם המייבש אינו פועל כשורה, נא לבדוק את הנקודות הבאות לפני שתתקשרו לשירות לקוחות – נא התייחסו גם לחלק המתאים של הוראות השימוש).

הייבוש אורך זמן רב מדי או הכבסים אינם יבשים מספיק.

- האם נבחרה תכנית הייבוש המתאימה?
- האם הכבסים שהוכנסו למייבש רטובים מדי (מהירות סחיטה של פחות מ-1000 סיבובים לדקה במכונת הכביסה?)
- האם מסנן המוך מלוכלך (נורית המסנן נדלקת)?
- האם טמפרטורת החדר גבוהה מדי?
- האם נוריות "סיום" End ו"מניעת קמטים" דולקות? שלב הייבוש הסתיים וניתן להוציא את הכבסים.
- אם תוצאות הייבוש אינן משביעות את רצונכם, בחרו תכנית ייבוש אחרת.

המייבש אינו פועל (לאחר הפסקת חשמל, לחצו תמיד על לחצן ההפעלה "Start (Pause)")

- האם התקע מוכנס היטב לשקע החשמל?
- האם יש הפסקת חשמל?
- האם נתיך נשרף/קפץ?
- האם הדלת סגורה היטב?
- האם נבחרה תכנית ייבוש?
- האם לחצתם על לחצן ההפעלה "Start (Pause)"?

נורית מסנן מוך נדלקת.

- האם מסנן המוך נקי?
- האם צינור האיוורור חסום?
- האם מתאם צינור האיוורור החיצוני חסום?

שירות לאחר מכירה

אם התקלה עדיין קיימת לאחר שביצעתם את הבדיקות המפורטות למעלה, או אם התקלה מופיעה שוב, יש לכבות את המייבש. התקשרו לנציג שרות לאחר מכירה (בידקו את תעודת האחריות).

נא ציינו:

- את אופי התקלה.
- את הדגם המדויק של המייבש.
- את קוד השרות (המספר שלאחר המילה SERVICE) המופיע בלוחית המתכת מצידה הימני של הדלת כאשר היא פתוחה.

SERVICE 0000 000 00000

לפני השימוש במייבש, נא קיראו גם את הנחיות השימוש בעיון!

IL

מדריך שימוש מקוצר

TRA 4777

בורר תכניות

תכנית הייבוש נבחרת באמצעות סיבוב בורר המצבים

לחצן "Start (Pause)"

תכנית הייבוש מתחילה כאשר לוחצים על לחצן זה. נורית החיווי מהבהבת בשלב הבחירה ונדלקת קבוע בזמן הייבוש.

נוריות חיווי

מסנן

נורית החיווי נדלקת כאשר יש צורך לנקות את המסנן ו/או את פולט החום.
יש לנקות את המסנן בסוף כל מחזור ייבוש.

הגנת יובש יתר

נורית החיווי נדלקת כאשר בוחרים בתכנית מבוקרת-לחות, כדי לציין שתכונת ההגנה בתוקף. תכונה זו אינה פעילה בתכניות מבוקרות-זמן 20', 30', 40', 60', 90' ו"אוורור".

רצף התכניות

הגנת יובש-יתר ← **ייבוש** ← **מניעת קמטים** ← **סיום מחזור**

אפשרויות

עדין

מפחית את עוצמת הייבוש (מומלץ לפריטים עדינים).

זמזם

מציין את סוף מחזור הייבוש.

Bauknecht is a registered trademark